

D Anleitung *Tunnel Feeder*

1. Schrauben Sie den Deckel des Futtevvorratsgefäßes ab.
2. Drehen Sie den verstellbaren Kegel nach oben bis zum Anschlag.
3. Befüllen Sie den Vorratsbehälter vollständig mit Ihrem Katzentrockenfutter.
4. Halten Sie den *Tunnel Feeder* mit einer Hand in horizontaler Position. Drehen Sie den verstellbaren Kegel soweit nach unten bis die Vorratsräume der 3 Tunnel und 3 Röhren gefüllt sind und kein Futter mehr nachrieselt.
5. Stellen sie den *Tunnel Feeder* an seinem Bestimmungsort auf.
6. Füllen Sie den Futtevvorratsbehälter erneut vollständig mit Ihrem Katzentrockenfutter auf und verschließen Sie ihn mit dem Deckel. Die Katze kann sich nun die Futterstücke aus den Röhren und Tunneln herauspöfeln und sich das Futter so in ihrem selbst gewählten Tempo aktiv erarbeiten.

Tipp: Falls sich bei der Ausgabe aus dem Futtevvorratsbehälter Trockenfutter verkantet, drehen Sie den Kegel soweit nach unten bis Futter nachrieselt.

GB Instructions *Tunnel Feeder*

1. Screw open the lid of the food compartment.
2. Turn the adjustable pin all they way to the top.
3. Fill the compartment completely with dry cat food.
4. Hold the *Tunnel Feeder* sideways in a horizontal position. Turn the adjustable pin back downwards so far that the storage areas for the 3 tunnels and the 3 tubes are filled and no more food crumbs are trickling down.
5. Place the *Tunnel Feeder* at the desired location.
6. Refill the food storage compartment completely with food again and close the lid. The cat can now pry the food out of the tubes with its paws and feed at its own chosen pace through active exercise.

Tip: Should a piece of food get jammed in the food storage compartment, twist the pin as far down as is necessary to clear the jam.

F Conseils d'utilisation *Tunnel Feeder*

1. Dévisser le couvercle du réservoir de nourriture pour l'ouvrir.
2. Régler les ergots jusqu'en haut en les tournant.
3. Remplir entièrement le réservoir d'aliment sec pour chats.
4. Tenir la *Tunnel Feeder* sur le côté en position horizontale. Tourner les ergots réglables à nouveau vers le bas jusqu'au complet remplissage des compartiments des 3 tunnels et 3 tubes et sans qu'aucune miette ne tombe plus.
5. Mettre la *Tunnel Feeder* à l'endroit souhaité.
6. Remplir à nouveau le réservoir avec la nourriture et fermer le couvercle. Le chat peut maintenant faire sortir la nourriture avec ses pattes et manger à son propre rythme pendant l'exercice.

Conseils: Si un morceau de nourriture est coincé dans le réservoir de nourriture, tourner l'ergot aussi bas que nécessaire pour le décoincer.

I Istruzioni *Tunnel Feeder*

1. Aprite svitando il coperchio del contenitore di cibo.
2. Ruotate il perno regolabile verso l'alto finché non si arresta.
3. Riempite completamente il contenitore con il cibo secco per gatto.
4. Tenete *Tunnel Feeder* lateralmente in posizione orizzontale. Ruotate il perno regolabile verso il basso fino a quando le aree di stoccaggio dei 3 tubi e le gallerie si sono riempite e le crocchette non cadono più giù.
5. Collocate *Tunnel Feeder* nella posizione desiderata.
6. Ricaricate il contenitore di cibo nuovamente e chiudete il coperchio. Il gatto può, quindi, estrarre il cibo dai tubi con le sue zampe e mangiare facendo esercizio ma mantenendo i propri ritmi.

Consiglio: Se qualche pezzettino di cibo si è incastrato nel contenitore di cibo, ruotate il perno verso il basso fino a sbloccare l'incastramento.

E Instrucciones *Tunnel Feeder*

1. Desatornille la tapa del compartimento de la comida.
2. Gire el botón regulable hasta arriba.
3. Rellene el compartimento con comida seca para gato.
4. Mantenga los laterales del *Tunnel Feeder* en una posición horizontal. Gire el botón regulable hacia abajo de modo que las zonas de almacenamiento para los 3 túneles y los tubos son llenados sin que caigan migas de comida.
5. Coloque el *Tunnel Feeder* en el lugar de la casa que usted desee.
6. Rellene otra vez el compartimento de comida completamente y cierre la tapa. El gato puede ahora sacar la comida de los tubos con sus patas y alimentarse a su propio ritmo haciendo ejercicio con esta actividad.

Consejo: Si una pieza de comida queda atascada en el compartimento de comida, gire el botón hasta abajo tanto como sea necesario para solucionar el atasco.